

NÁVOD NA POUŽITIE ZÁRUČNÝ LIST




Ďakujeme vám za zakúpenie samonavíjacej sacej hadice Vroom. Prečítajte si pozorne tieto pokyny, skôr ako začnete zariadenie používať, aby ste predišli možným problémom pri denných rutinných povinnostiach.

dovozca: ETC Invest s.r.o., Lichardova 16, SK 811 03 Bratislava
tel.: +421 905 627 166, +421 905 868 122, +421 254 418 103
e-mail: info@etcinvest.sk, office@etcinvest.sk

OBSAH:

- 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY**
- 2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**
- 3. NÁVOD NA OBSLUHU**
- 4. ZÁRUČNÝ LIST**



1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záruka bude rešpektovaná predajcom, akonáhle klient predloží: čitateľne a správne vyplnený záručný list, platný doklad o kúpe zariadenia s dátumom predaja (faktúra a účtenka)
- Predávajúcí je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 14 dní odo dňa jej prijatia.
- Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétné prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
- Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenia alebo chyby spôsobené nesprávne vykonanou inštaláciou, údržbou zariadenia
- poškodenia alebo chyby spôsobené nesprávnym použitím, skladovaním zariadenia
- poškodenia alebo chyby spôsobené príčinami, ako sú oheň, chemikálie, el. prepätie, povodne, atď.

Záruka je neplatná ak:

- bol prekročený dátum platnosti záruky
- neboli dodržané zásady a pokyny obsiahnuté v tomto liste

Duplicítne záručné listy nevydávame.

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

S cieľom eliminovať riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodenia zariadenia, zranenia, alebo iného poškodenia, dodržuje následujúce pokyny:

- Pred vykonaním údržby odpojte riadiace káble.
- Vyťahovanie hadice, ktorá nie je pripojená k systému môže viesť k blokovaniu hadice, čo vedie k poškodeniu zariadenia. Vyťahujte hadicu až keď je zariadenie pripojené k centrálnemu vysávaču (je vytvorený dostatočný podtlak)
- Zariadenie nesmie byť použité ako hračka. Zvýšte opatrnosť ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti.
- Prístroj by mal byť používaný v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke. Používajte s inými zariadeniami len v prípade odporúčania výrobcom.
- Ak prístroj nepracuje správne, bol poškodený mechanicky alebo bol namočený, kontaktujte servis
- Pri práci s hadicou dávajte pozor na ostré hrany alebo predmety (nevysávať horúce predmety)
- Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami
- Nevysávajte žiadne kvapaliny, ani mokré nečistoty
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do otvorov v prístroji. Nepoužívajte zariadenie v prípade upchatia nejakého otvoru, špeciálnej pozornosť treba venovať predmetom ktoré môžu upchať prietok (tkaniny, hračky, vlasy...)
- Nepoužívajte prístroj na vysávanie žiadnych horúcich predmetov a znečisťujúcich látok (ohorky, zápalky, horúci popol...)
- Pri čistení schodov pomocou Vroomu by ste mali byť obzvlášť opatrní
- Nepoužívajte prístroj na vysávanie horľavých kvapalín, ako benzín, riedidlá, atď.
- Uistite sa že hadica nemá poškodený, poškriabaný povrch na ktorom sa ohýba
- Pozor na šliapnutie na hadicu
- Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na svojho predajcu

3. NÁVOD NA OBSLUHU

Obsah balenia:

- Dok (vroom box) s pružnou sacou hadicou zakončenou tvarovanou rukoväťou
- Montážne príslušenstvo

Všeobecné informácie:

Vroom je zariadenie so samonavíjacou flexibilnou hadicou vhodné ako doplnok k centrálnemu vysávaniu. Najčastejším miestom pre inštaláciu je skrinka pod drezom v kuchyni. Avšak Vroom môže byť súčasťou iných využívaných oblastí ako sú kuchyne, kúpeľne, haly, vestibuly, skrine, garáže, atď. Prístroj zvládne vysávať akékoľvek voľné nečistoty (piesok, jemne rozbité sklo, kusy chleba, cukru, obilnín, múka, prášok na pranie, pet food a ďalšie). Vroom vás zbaví všetkých trápnych nehôd, je vždy pripravený na použitie a po ukončení čistenia sa sám uprave (hadica sa podtlakom vysávača sama navinie do boxu)

Návod na obsluhu

Aby bolo možné začať používať zariadenie, musíte uchopiť rukoväť hadice Vroom a zdvihnuť ju do vodorovnej polohy (záleží na inštalácii-umiestnení prístroja). Vyberte rukoväť z otvoru pre špičku rukoväte a vytiahnite potrebnú dĺžku hadice z doku. Maximálna dostupná dĺžka roztiahnutej hadice je 7,4m.

Na doku je umiestnený zámok polohy hadice (nad otvorom z ktorého sa vyťahuje hadica), ktorý zastaví neustále vťahovanie sacej hadice do doku (čím znížite el. spotrebu pri vysávaní).

Zelený otočný regulátor (otvor pre špičku rukoväte hadice) slúži ako potenciometer, pomocou ktorého môžete regulovať výkon sacej jednotky.

Pri vysávaní dávajte pozor na saciu hadicu, aby nedošlo k poškodeniu alebo poškriabaniu nábytku, dverí, rámov, atď. Taktiež treba dbať na to, aby ste nepoškodili saciu hadicu, nevysávajte žiadne horúce predmety.

Vysávaný odpad putuje cez rozvody centrálneho vysávania do centrálnej jednotky.

Hadica Vroom je nasávaná (navíjaná) späť do doku pomocou podtlaku.

Pri vložení rukoväte naspäť do doku sa vysávač automaticky vypne.

4. ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

1.

PREDAJCA

(dátum predaja)

(pečiatka a podpis)

2.

ZÁKAZNÍK

(meno a adresa firmy, dátum, pečiatka a podpis)